

NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA POVRŠINE:

1. Temeljito operite kolo z Nano Tech čistilom za kolesa, Punk Powderjem ali Snow Foam, nato poskrbite, da bo popolnoma suho, preden začnete s postopkom nanosa premaza.
2. Glede na stanje laka ali površine izvedite ustrezno korekcijo laka, da odstranite vse napake, vključno z vrtnčastimi sledmi, vodnimi madeži in praskami. Upoštevajte, da je ta izdelek zelo trpežen in bo zapečatil morebitne nepravilnosti.
3. Odstranite odvečno korekcijo laka ali ostanke voska/polirne paste tako, da vse lakirane površine obrišete s pripravljalnimi sprejem za površine. Preprosto popršite na krpo iz mikrovlaken in obrišite.

NANOS KERAMIČNEGA PREMAZA:

1. Priporočamo, da premaz nanašate v hladnem, suhem in čistem prostoru, po možnosti v notranjosti z dobro osvetlitvijo in prezračevanjem. Pri neoriginalnih zaključkih preizkusite manjšo, neopazno površino pred popolnim nanosom.
2. Pred uporabo stekleničko temeljito pretresite 10 sekund, da aktivirate formulo.
3. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic med nanosom premaza.
4. Odvijte varnostni pokrov in nanesite premaz varčno in enakomerno na priloženo blazinico iz mikrovlaken. (Majhna količina premaza zadošča za veliko površino).
5. Začnite na najvišjih površinah in nanesite premaz v prekrivajočem se vzorcu križanja (#), da zagotovite enakomerno prekrivanje vseh površin. Priporočamo, da premaz nanašate na manjša območja velikosti enega dela okvirja kolesa/panela naenkrat. Delajte počasi in natančno za najboljše rezultate.
6. Ko premaz ne prekriva več enakomerno ali aplikator ne drsi gladko po površini, dodajte dodatno količino premaza na aplikatorsko blazinico.
7. Pustite, da se sveže nanesen premaz suši 5 minut. V tem času bo premazana površina dobila mavrični videz. Preverite, ali so vse površine premazane. Z uporabo priložene krpe iz mikrovlaken rahlo spolirajte površino z majhnimi krožnimi gibi, da dosežete visok sijaj, zrcalni videz. Preverite površino pod različnimi koti svetlobe, da zagotovite, da je mavrični učinek popolnoma odstranjen. Ne dovolite, da se premaz suši dlje kot 5 minut, in poskrbite, da je bil ves premaz spoliran.
8. Ko premaz spolirate, pustite, da se popolnoma strdi 24 ur v hladnem in suhem prostoru, preden ga izpostavite vodi ali drugim vplivom. (Za najboljše rezultate in oprijem ne priporočamo pranja vsaj 48 ur po nanosu).
9. Premaz lahko enostavno nanesete v več plasteh za še daljšo obstojnost. Drugi nanos opravite po popolnem strjevanju prvega sloja, pri čemer ponovno sledite navodilom za nanos. Ponovna priprava površine ni potrebna.
10. Porabite v 6 mesecih po odprtju.
11. Pojdite na vožnjo!

VZDRŽEVANJE/ČIŠČENJE:

1. Za pravilno vzdrževanje keramičnega premaza priporočamo čiščenje le z našimi čistili Nano Tech Bike Cleaner, Punk Powder ali Snow Foam. Izogibajte se uporabi drugih topil ali kislih čistil, saj te hitreje razgradijo premaz.
2. Ohranjanje čiste površine bo zagotovilo, da bodo hidrofobne lastnosti premaza ostale ohranjene.
3. Če opazite, da površina sčasoma izgublja hidrofobne lastnosti in učinek odbijanja vode, lahko premaz preprosto obnovite. Priporočamo obnovitveni nanos na vsakih 6 mesecev za ohranjanje optimalne učinkovitosti.

NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA POVRŠINE:

1. Temeljito operite kolo z Nano Tech čistilom za kolesa, Punk Powderjem ali Snow Foam, nato poskrbite, da bo popolnoma suho, preden začnete s postopkom nanosa premaza.
2. Glede na stanje laka ali površine izvedite ustrezno korekcijo laka, da odstranite vse napake, vključno z vrtnčastimi sledmi, vodnimi madeži in praskami. Upoštevajte, da je ta izdelek zelo trpežen in bo zapečatil morebitne nepravilnosti.
3. Odstranite odvečno korekcijo laka ali ostanke voska/polirne paste tako, da vse lakirane površine obrišete s pripravljalnimi sprejem za površine. Preprosto popršite na krpo iz mikrovlaken in obrišite.

NANOS KERAMIČNEGA PREMAZA:

1. Priporočamo, da premaz nanašate v hladnem, suhem in čistem prostoru, po možnosti v notranjosti z dobro osvetlitvijo in prezračevanjem. Pri neoriginalnih zaključkih preizkusite manjšo, neopazno površino pred popolnim nanosom.
2. Pred uporabo stekleničko temeljito pretresite 10 sekund, da aktivirate formulo.
3. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic med nanosom premaza.
4. Odvijte varnostni pokrov in nanesite premaz varčno in enakomerno na priloženo blazinico iz mikrovlaken. (Majhna količina premaza zadošča za veliko površino).
5. Začnite na najvišjih površinah in nanesite premaz v prekrivajočem se vzorcu križanja (#), da zagotovite enakomerno prekrivanje vseh površin. Priporočamo, da premaz nanašate na manjša območja velikosti enega dela okvirja kolesa/panela naenkrat. Delajte počasi in natančno za najboljše rezultate.
6. Ko premaz ne prekriva več enakomerno ali aplikator ne drsi gladko po površini, dodajte dodatno količino premaza na aplikatorsko blazinico.
7. Pustite, da se sveže nanesen premaz suši 5 minut. V tem času bo premazana površina dobila mavrični videz. Preverite, ali so vse površine premazane. Z uporabo priložene krpe iz mikrovlaken rahlo spolirajte površino z majhnimi krožnimi gibi, da dosežete visok sijaj, zrcalni videz. Preverite površino pod različnimi koti svetlobe, da zagotovite, da je mavrični učinek popolnoma odstranjen. Ne dovolite, da se premaz suši dlje kot 5 minut, in poskrbite, da je bil ves premaz spoliran.
8. Ko premaz spolirate, pustite, da se popolnoma strdi 24 ur v hladnem in suhem prostoru, preden ga izpostavite vodi ali drugim vplivom. (Za najboljše rezultate in oprijem ne priporočamo pranja vsaj 48 ur po nanosu).
9. Premaz lahko enostavno nanesete v več plasteh za še daljšo obstojnost. Drugi nanos opravite po popolnem strjevanju prvega sloja, pri čemer ponovno sledite navodilom za nanos. Ponovna priprava površine ni potrebna.
10. Porabite v 6 mesecih po odprtju.
11. Pojdite na vožnjo!

VZDRŽEVANJE/ČIŠČENJE:

1. Za pravilno vzdrževanje keramičnega premaza priporočamo čiščenje le z našimi čistili Nano Tech Bike Cleaner, Punk Powder ali Snow Foam. Izogibajte se uporabi drugih topil ali kislih čistil, saj te hitreje razgradijo premaz.
2. Ohranjanje čiste površine bo zagotovilo, da bodo hidrofobne lastnosti premaza ostale ohranjene.
3. Če opazite, da površina sčasoma izgublja hidrofobne lastnosti in učinek odbijanja vode, lahko premaz preprosto obnovite. Priporočamo obnovitveni nanos na vsakih 6 mesecev za ohranjanje optimalne učinkovitosti.