

NASVETI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV	
Verjetni vzrok:	Rešitev:
Filter za dovod vode je zamašen. Črpalka črpa zrak. Sesalni ventili so zamašeni/obrabljeni. Premer vrtna cevi premajhen. Oskrba z vodo je omejena.	Odstranite in očistite filter. Zategnite povezave/odzračite sistem. Očistite ali zamenjajte ventile. Cev naj bo premera vsaj ½", 13mm. Popolnoma odprite vir vode.
ČISTILNIK JE IZGUBIL ALI NE VZDRŽUJE TLAKA	
Verjetni vzrok:	Rešitev:
Preveč zraka v črpalki.	Izklopite enoto in vodo. Sistem odzračite/držite sprožilec.
ČISTILNIK JE PREGLASEN	
Verjetni vzrok:	Rešitev:
Vnos je blokiran. Ventili so obrabljeni, umazani ali zamašeni. Filter je umazan.	Preverite sesalne ventile. Preverite, očistite ali zamenjajte ventile. Preverite, očistite ali zamenjajte filter.
MOTOR SE UGASNE MED UPORABO	
Verjetni vzrok:	Rešitev:
Električna napetost je nižja od predlagane.	Preverite, ali je napetost ustrezna.